


100
Network
Figure 1

AUS990938US1

003090"E9968560



200
Client

Figure 2

AUS990938US1




Figure 3

AUS990938US1

OS 402

OS 404

OS 406

OS 408

Hypervisor 410

Processor 432

Processor 434

Processor 436

Processor 438

Storage 470

Memory 440

Memory 442

Memory 444

Memory 446

I/O Adapter 448

I/O Adapter 450

I/O Adapter 452

I/O Adapter 454

I/O Adapter 456

I/O Adapter 458

I/O Adapter 460

I/O Adapter 462

Partitioned Hardware 430

400
Logically Partitioned Platform

Hardware System Console 480

AUS990938US1

009090" E9958560




Figure 5

AUS990940US1

```

graph TD
    Start([Start]) --> 602[Determine that a system resource needs to be modified.  
602]
    602 --> 604{Is the system resource needed one for which access is denied?  
604}
    604 -- YES --> 606[Request appropriate service from hypervisor to accomplish task.  
606]
    604 -- NO --> 608[Make request modification to the system resource.  
608]
    606 --> Stop([Stop])
    608 --> Stop
  
```

AUS990940US1